

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkon	1500W
Napájanie	230V/50Hz
Krytie IP	IP20
Rozmery	16,5x11,5x24cm
Dĺžka kábla	1,5m
Hmotnosť	1,1 kg
Režim ventilátora	ventilátor na cirkuláciu vzduchu, nízky ohrev, vysoký ohrev

Zariadenie má ochranu proti prehriatiu.

POPIS ZARIADENIA

1. Regulátor vykurovacieho bodu
2. Regulátor termostatu
3. Bezpečnostný spínač v prípade prevrátenia



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
- Nikdy neprenášajte spotrebič ťahaním za napájací kábel a uistite sa, že sa kábel nemôže zaseknúť.
- Spotrebič musí byť umiestnený na stabilnom a rovnom povrchu.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru.
- Tento spotrebič sa môže v domácnosti používať len na účel, na ktorý bol vyrobený.
- Tento spotrebič nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov. Tento spotrebič môžu používať osoby staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, len ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nemôžu vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru.
- Aby ste sa chránili pred úrazom elektrickým prúdom, neponárajte napájací kábel, zástrčku ani spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Aby ste zabránili prehriatiu, zariadenie ničím nezakrývajte.
- Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí alebo zraniteľných osôb je potrebné dbať na mimoriadnu opatrnosť.
- Osobitnú pozornosť treba venovať prítomnosti detí alebo zraniteľných osôb.
- Nepoužívajte tento spotrebič s programátorom, časovačom, samostatným systémom diaľkového ovládania alebo akýmkoľvek zariadením, automaticky zapína ohrievač, pretože v prípade zakrytia alebo nesprávneho umiestnenia spotrebiča hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Nepoužívajte tento ohrievač v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Pri montáži jednotky sa nesmú rezať ani strihať žiadne trámy, nosníky ani väzníky.
- Prístroj neumiestňujte do blízkosti záclon alebo iných horľavých materiálov. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa vypúšťania emisií do ovzdušia.
- V žiadnom prípade nesmie byť jednotka zakrytá izoláciou alebo iným podobným materiálom.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou.
- Ohrievač by mal byť nainštalovaný tak, aby sa spínačov a iných ovládacích prvkov nebolo možné dotknúť priamo z vane alebo sprchy.
- VAROVANIE: Ohrievač sa nesmie používať, ak sú keramické panely poškodené.
- VAROVANIE: Tento ohrievač sa nesmie používať so zariadením na reguláciu teploty v miestnosti. Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné samostatne opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad.
- Po skončení životnosti zariadenia ho zlikvidujte na určenom mieste. Zariadenie nepatrí do bežného domového odpadu.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný povrch a okolo spotrebiča zabezpečte minimálne 10 cm voľného priestoru.
- Pri prvom použití sa môže vyskytnúť mierny zápach, čo je celkom bežné. Zabezpečte dostatočné vetranie.

POUŽÍVAJTE

- Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Pomocou regulátora vykurovacieho bodu nastavte požadovaný režim vykurovania.
- Spotrebič zapnite otočením regulátora rýchlosti v smere hodinových ručičiek do požadovanej polohy.
- Funkciu oscilácie je možné používať len spolu s najvyšším režimom vykurovania.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vždy odpojte žehličku od elektrickej siete a nechajte ju úplne vychladnúť.
- Vonkajšiu časť vyčistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte hrubé alebo abrazívne čistiace prostriedky, napríklad drôtenú handru, ktoré by spotrebič poškodili. Neponárajte ho do vody ani do iných kvapalín.
- Prívod a výstup vzduchu pravidelne čistite vysávačom a odstraňujte prach.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.