

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	230V / 50Hz
Napájanie	300/600W
Rotácia	45°
Pokrytie IP	IP20
Dĺžka kábla	130 cm


Zariadenie má ochranu proti prehriatiu a prevrhnutiu.

POPIS ZARIADENIA

1. Ovládací gombík
2. Predný kryt
3. Rukoväť
4. Kovové pletivo
5. Ohrievač z uhlíkových vlákien
6. Základňa



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Skontrolujte, či je napájanie v súlade so štítkom na výrobku.
- Pri práci sa nedotýkajte horúcich povrchov, nepoužívajte rukoväť ani gombíky.
- Chráňte výrobok pred vodou alebo inými kvapalinami.
- Počas prevádzky nenechávajte tento výrobok bez dozoru.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte výrobok od elektrickej siete.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Výmena musí vykonávať odborní zamestnanci.
- Tento výrobok udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 1 m od horľavých predmetov.
- Nevyťahujte zástrčku za kábel, inak sa môže poškodiť.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou, ktorá nie je v súlade s týmito pokynmi, alebo iným nesprávnym používaním alebo manipuláciou so zariadením.
- Nepoužívajte toto zariadenie v kúpeľni alebo v blízkosti bazéna.
- Zariadenie ničím nezakrývajte.
- Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť 50 cm od hornej časti a bokov a 120 cm pred zariadením.
- Používanie zariadenia v miestnosti s výbušnými plynmi, ako je benzín alebo iné typy horľavých lepidiel, sprejov alebo rozpúšťadiel, je prísne zakázané.
- Nedovoľte deťom obsluhovať tento výrobok.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie neopravujte, nerekonštruujte ani nerozoberajte, ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho!
- Pred pokračovaním v práci počkajte, kým výrobok nevychladne.
- Nevyhadzujte pôvodný obal, ktorý by sa mohol použiť na uskladnenie výrobku.
- Likvidácia obalového materiálu by sa mala vykonať vhodným spôsobom.
- Po skončení životnosti ho zlikvidujte na určenom mieste; zariadenie nepatrí do bežného domového odpadu.




INŠTALÁCIA

1. Vyberte zariadenie z krabice
2. Zložte spodnú základňu
3. Umiestnite základňu na zariadenie a postavte ho



OVLÁDACÍ PANEL



1. Prepnutím gombíka vyberte zamyslanú funkciu a indikátor sa príslušne rozsvieti.
2. Úroveň ohrevu: 2 úrovne ohrevu, nízka/vysoká
3. Rotácia: možnosť rotácie + vysoká alebo nízka úroveň ohrevu.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Pred čistením alebo údržbou vypnite výrobok stlačením tlačidla ON/OFF, odpojte ho od elektrickej zásuvky a počkajte, kým vychladne.

Dôležité upozornenie: Nerozoberajte zariadenie, aby ste vyčistili vnútro výrobku.

Čistenie exteriéru:

Na čistenie vonkajšieho povrchu použite čistú, mäkkú tkaninu alebo neutrálne rozpúšťadlo.

- Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte žieravé alebo alkalické rozpúšťadlá.
- Vnútro výrobku (dosku plošných spojov, motor atď.) nečistite žiadnym rozpúšťadlom a v prípade skratu zabezpečte, aby sa do riadiaceho obvodu nedostala voda.
- Neutierajte vonkajšiu časť výrobku.
- Výrobok, napájací kábel ani zástrčku nikdy neponárajte do vody.

Sezónna údržba:

Na konci sezóny výrobok pred uskladnením vyčistite.


- Vyčistite vonkajší povrch podľa vyššie uvedených pokynov.
- Správne nasadte rukoväť na zadnú stranu výrobku.
- Výrobok zakryte a skladujte ho vo vzpriamenej polohe na chladnom a suchom mieste.

Varovanie:

Ak ide o výrobok, ktorý sa používa v domácnosti, mal by byť bezpečne uložený:

Ak zistíte, že tento výrobok nefunguje alebo má nezvyčajný zápach, okamžite odpojte napájanie a informujte naše popredajné servisné oddelenie.

ELEKTRICKÁ SCHÉMA



Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.